


Radiance

Agent de rinçage pour lave-vaisselle

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

RADIANCE contient des agents tensioactifs qui brisent la cohésion des molécules d'eau et empêchent la formation de gouttelettes d'eau sur la surface de la vaisselle, des verres et des ustensiles récemment lavés, permettant un nettoyage étincelant et sans tache.

RADIANCE contient des agents adoucisseurs d'eau ainsi que séquestrants et dispersants qui préviennent la précipitation de sels insolubles sur les items lavés et les parois du lave-vaisselle et empêchent la saleté de se rétablir sur les surfaces nettoyées permettant un lavage supérieur en eau douce et eau dure.

RADIANCE contient des agents anti-mousse qui font glisser l'eau plus rapidement et complètement sur les surfaces, éliminant ainsi les taches d'eau et réduisant considérablement le temps de séchage.

MODE D'EMPLOI

Pour utilisation dans les machines équipées d'injecteurs automatiques de rinçage, garder le réservoir du liquide rempli selon les recommandations du fabricant.

Régler le débit d'additif de rinçage au minimum donnant les résultats désirés.

Pour lave-vaisselle sans injecteurs de rinçage, ajouter deux cuillères d'additif au dernier rinçage.

Tremper la vaisselle lavée à la main, dans une solution de deux cuillères de **RADIANCE** dans 3 gallons d'eau chaude, avant le rinçage final.

Consulter un représentant GILCO pour plus d'information.

PROPRIÉTÉS

Apparence :	Liquide
pH (1% solution) :	~7.0
Solubilité :	Instant
Parfum :	Typique
Couleur	Bleu

PRÉCAUTIONS

EMBALLAGE CODE

4 L
4 x 4 L
20 L
200 L

Toutes les surfaces sujettes à contact avec de la nourriture doivent être rincées à l'eau potable.

Ne pas utiliser sur des surfaces qui rentrent en contact avec la nourriture. Ne pas entreposer dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments. Ne pas contaminer les produits alimentaires.