



Téléphone: (514) 858-7777 Fax: (514) 858-5666

FICHE TECHNIQUE

ASPSC684F





- \bullet Une action de nettoyage en profondeur est possible grâce à la conception en spirale du rouleau-brosse exclusif Vibra Groomer II.
- Le Vibra Groomer II produit une action de vague efficace qui fait vibrer la saleté profondément incrustée.
- Comptez sur le sac à secouer haute capacité réutilisable de 18 pintes avec bandes de poils remplaçables pour un nettoyage continu et en profondeur à chaque fois.



Spécifications

Couleur	Rouge/Gris
Туре	Vertical
Largeur	12"
Ampères	7
Fabricant	Electrolux